

KPF 360 LIVE -anturiteline | ACTIVE – asennus- ja käyttöohje

Onnittelut KPF 360 LIVE ACTIVE -anturitelineen valinnasta!

KPF 360 LIVE ACTIVE on Suomessa suunniteltu ja KP Fishingillä koottu liveanturiteline aktiiviseen liveluotaukseen. Suomessa teetetyt laadukkaat osat, herkkä laakerointi ja säädettävä kitkajarru takaavat telineen tarkan, vakaan ja luotettavan toiminnan.

1. Suunnittele anturitelineen sijoituspaikka

Valitse anturitelineelle paikka, jossa sitä on helppo ja turvallinen käyttää. Varmista ennen asentamista, että teline pääsee pyörimään esteettömästi 360 astetta, osoitin tikku asennettuna, eikä se osu veneen rakenteisiin, kaiteisiin tai muihin varusteisiin.

Asenna teline aina tukevalle, suoralle ja tasaiselle kiinnitysalustalle. Tarkasta samalla, että teline voidaan siirtää vapaasti sekä luotaus- että telakointiasentoon.

2. Mittaa ja katkaise anturiputki oikeaan pituuteen

Asenna teline alustavasti paikoilleen ja mittaa anturiputken oikea pituus. Katkaise putki tarvittaessa sopivalla työkalulla. Tee katkaisusta suora ja poista katkaisupintaan jääneet purseet huolellisesti.

Putken pituus on oikea, kun asennetun anturin yläreuna on kölin alareunan tasalla tai noin 1–3 cm sen alapuolella. Näin anturi pääsee toimimaan esteettömästi veneen pohjan alapuolella.

3. Asenna anturiteline tukevasti veneeseen

Kiinnitä anturiteline tukevasti valitsemaasi asennuspaikkaan. Voit hyödyntää asennuksessa

KPF Livetelineen kiinnityspohjalevyä tai asentaa telineen kiinteästi suoraan veneeseen. Asenna teline mahdollisimman suoraan sekä sivu- että pituussuunnassa veneen vesilinjaan nähden. Huolellinen suuntaus auttaa pitämään anturin oikeassa asennossa ja varmistaa mahdollisimman tarkan ja laadukkaan luotauskuvan.

4. Asenna suuntatikku ja kahvaosa

Pujota kahvaosa telineen yläosassa olevan reiän läpi. Aseta kahvaosa haluamaasi kohtaan ja lukitse se huolellisesti paikoilleen lukitusruuvilla. Liimaa lopuksi mukana toimitettu tulppa suuntatikkun päähän.

5. Asenna ja säädä kitkajarru

Kierrä kitkajarrun säätöruuvi paikoilleen. Säädä telineen pyörimisjäykkyys haluamallesi tasolle ja lukitse säätöruuvi kitkajarrun säätimessä olevalla lukitusruuvilla. Näin valittu pyörimisjäykkyys säilyy käytön aikana.

6. Asenna ja suuntaa liveanturi

Asenna liveanturi tukevasti anturiputken päähän. Suuntaa anturi samaan linjaan suuntatikun kanssa ja kiristä kiinnitykset huolellisesti. Näin suuntatikku osoittaa käytön aikana samaan suuntaan kuin liveanturin luotauskeila.

7. Voitele laakerointi ja viimeistele käyttöönotto

Lisää rasvanipan kautta sopiva määrä vesivaseliinia. Kiristä kitkajarrun säätöruuvi hetkellisesti tavallista kireämmälle ja pyöritä telinettä viisi täyttä kierrosta kumpaankin suuntaan. Tämä muotoilee jarrupalan anturiputken mukaiseksi ja tekee telineen pyörimisestä tasaisempaa.

Löysää tämän jälkeen säätöruuvia ja säädä pyörimisjäykkyys haluamallesi tasolle. Lukitse säätö kitkajarrussa olevalla lukitusruuvilla.

Tarkasta lopuksi, että teline pyörii tasaisesti ja kaikki kiinnitykset ovat tukevasti paikoillaan. KPF 360 LIVE ACTIVE -anturiteline on nyt käyttövalmis.

8. Takuu ja huolto

KPF 360 LIVE ACTIVE -anturitelineellä on kahden vuoden takuu, joka kattaa valmistuksesta johtuvat materiaali- ja valmistusvirheet.

Takuuasian käsittely aloitetaan ottamalla yhteyttä KP Fishingiin. Käymme asiakkaan kanssa läpi, mitä tuotteelle on tapahtunut ja mistä mahdollinen vika johtuu. Jos kyseessä todetaan olevan takuun piiriin kuuluva vika, korvaamme tarvittavat varaosat täysimääräisesti.

Telineen toimintakunnon säilyttämiseksi lisää laakerointiin tarvittaessa vesivaseliinia ja tarkasta kiinnitysten kireys säännöllisesti. Puhdista teline käytön jälkeen liasta ja suolavedestä. Huolellinen ja säännöllinen huolto pidentää telineen käyttöikää ja varmistaa tasaisen toiminnan.

Huomioitavaa !

Tärkeää: Kun teet pitkiä siirtymiä kovassa kelissä tai kuljetat venettä trailerilla, tue anturiteline aina huolellisesti siirtymisen ajaksi. Nykyaikaiset liveanturit voivat painaa useita kiloja, jolloin aallokossa tai trailerikuljetuksessa syntyvät iskut kohdistavat telineeseen ja sen kiinnityksiin erittäin suuren rasituksen. Mikään anturiteline ei kestä jatkuvaa, hallitsematonta iskutusta. Huolellinen tukeminen suojaa sekä telinettä, anturia että veneen kiinnitysrakenteita.