

KPF 360 LIVE -anturiteline | LITE – asennus- ja käyttöohje

Onnittelut KPF 360 LIVE LITE -anturitelineen valinnasta!

KPF 360 LIVE LITE on Suomessa suunniteltu ja KP Fishingillä koottu liveanturiteline tarkkaan ja helppoon liveuotaukseen. Teline on suunniteltu yhdellä liveanturilla tapahtuvaan uotaukseen erityisesti paikallaan olevasta veneestä ja hiljaisissa nopeuksissa. Suomessa teetetyt laadukkaat osat sekä kevyt ja toimiva rakenne tekevät telineestä helppokäyttöisen ja luotettavan valinnan kalastajalle, joka haluaa suunnata liveanturia tarkasti ja vaivattomasti kalastuksen aikana.

1. Suunnittele anturitelineen sijoituspaikka

Valitse anturitelineelle paikka, jossa sitä on helppo ja turvallinen käyttää. Varmista ennen asentamista, että teline pääsee pyörimään osoitintikku asennettuna esteettömästi 360 astetta eikä se osu veneen rakenteisiin, kaiteisiin tai muihin varusteisiin. Huomioi sijoituspaikassa myös telineen niveltoiminto. Teline pitää pystyä nostamaan luotausasennosta ja kääntämään kokonaan veneen laitalinjan sisäpuolelle siirtymien ajaksi.

Asenna teline aina tukevalle, suoralle ja tasaiselle kiinnitysalustalle. Huolellisesti valittu sijoituspaikka tekee telineen käyttämisestä sujuvaa ja auttaa varmistamaan laadukkaan luotaukuvan.

2. Mittaa ja katkaise anturiputki oikeaan pituuteen

Asenna teline alustavasti paikoilleen ja mittaa 150 cm pitkän anturiputken oikea pituus veneen ja asennuspaikan mukaan. Katkaise putki tarvittaessa sopivalla työkalulla. Tee katkaisusta suora ja poista katkaisupintaan jääneet purseet huolellisesti.

Putken pituus on oikea, kun asennetun liveanturin yläreuna on kölin alareunan tasalla tai noin 1–3 cm sen alapuolella. Näin anturilla on esteetön näkyvyys veneen pohjan alapuolelle ja viehe voidaan havaita mahdollisimman lähellä veden pintaa.

3. Asenna anturiteline tukevasti veneeseen

Kiinnitä anturiteline tukevasti valitsemaasi asennuspaikkaan. Voit hyödyntää asennuksessa KPF Livetelineen kiinnityspohjalevyä, jolloin teline voidaan irrottaa veneestä nopeasti, tai asentaa LITE-telineen kiinteästi suoraan veneeseen. Kiristä kiinnitykset huolellisesti. Mitä tukevammin teline ja kiinnitysalusta ovat paikoillaan, sitä vähemmän rakenteeseen syntyy välystä. Tämä parantaa anturin vakautta sekä luotaukuvan tarkkuutta ja laatua.

Asenna teline mahdollisimman suoraan sekä sivu- että pituussuunnassa veneen vesilinjaan nähden. Tarkasta lopuksi, että teline pysyy tukevasti paikoillaan kaikissa käyttöasennoissa.

4. Asenna suuntatikku

Kierrä suuntatikku paikoilleen valmiiksi asennettuun kahvaosaan. Kiristä suuntatikku huolellisesti, jotta se pysyy tukevasti paikoillaan eikä pääse löystymään käytön aikana.

5. Nosta ja laske teline käyttöasentoon

KPF 360 LIVE LITE on varustettu nivelellä, jonka avulla anturiputki voidaan nostaa vedestä ja kääntää veneen laitalinjan sisäpuolelle.

Löysää telineessä olevaa vipuruuvia hieman ja työnnä telinettä itsestäsi pois päin. Tällöin teline vapautuu neliöhahlostasta ja voidaan kääntää osoittamaan eteen- tai taaksepäin. Suosittelemme kääntämään telineen niin, että liveanturi osoittaa veneen perää kohti. Näin anturiin ja telineeseen kohdistuu aallokossa mahdollisimman vähän rasitusta.

Vedä teline tämän jälkeen takaisin itseäsi kohti, jotta se asettuu tukevasti neliöhahloon, ja kiristä vipuruuvi. Teline voidaan nyt nostaa nivelen avulla vedestä ja kääntää veneen laitalinjan sisäpuolelle.

Kiristä pyörimisvastusta säättävä sormiruuvi siirtymien ajaksi, jotta anturiputki ja suuntatikku eivät pääse pyörimään hallitsemattomasti.

6. Asenna ja suuntaa liveanturi

Kiinnitä liveanturi anturikiinnikkeeseen ja asenna kiinnike anturiputken alapäässä olevaan soviteholkkiin. Suosittelemme käyttämään anturin asentamiseen KPF 0° -kulmakiinnikettä, joka vähentää veden vastusta ja auttaa parantamaan luotauksen tarkkuutta.

Suuntaa teline suoraan eteenpäin ja lukitse anturiputki paikoilleen, jotta se ei pääse pyörimään asennuksen aikana. Kohdista liveanturin keskimmäinen anturielementti ja suuntatikku tarkasti samaan linjaan. Kiristä kaikki kiinnitykset huolellisesti.

Kun anturi ja suuntatikku ovat samassa linjassa, suuntatikku osoittaa käytön aikana liveanturin luotauskeilan suunnan. Anturin kulmaa voidaan tarvittaessa hienosäätää vesillä.

7. Sääda pyörimisjäykkyys ja viimeistelee käyttöönotto

Sääda telineen yläosassa olevalla sormiruuvilla anturiputken pyörimisjäykkyys sopivaksi. Oikein säädettyinä teline pyörii suuntatikusta kevyesti ja tasaisesti, mutta liveanturi ei käänny itsestään alle 4 km/h luotausnopeudessa.

Tarkasta lopuksi, että teline liikkuu normaalisti, nivel lukittuu kunnolla ja kaikki kiinnitykset ovat tukevasti paikoillaan. Varmista myös, että liveanturi ja suuntatikku osoittavat samaan suuntaan.

8. Takuu ja huolto

KPF 360 LIVE LITE -anturitelineellä on 1 vuoden takuu, joka kattaa valmistuksesta johtuvat materiaali- ja valmistusvirheet.

Takuuasian käsittely aloitetaan ottamalla yhteyttä KP Fishingiin. Käymme asiakkaan kanssa läpi, mitä tuotteelle on tapahtunut ja mistä mahdollinen vika johtuu. Jos kyseessä todetaan olevan takuun piiriin kuuluva vika, korvaamme tarvittavat varaosat täysimääräisesti.

Teline on normaalissa käytössä lähes huoltovapaa. Tarkasta kuitenkin säännöllisesti pohjalevyn, telineen ja liveanturin kiinnitykset sekä kiristä ne tarvittaessa. Puhdista teline käytön jälkeen liasta ja huuhtelee se makealla vedellä suolavedessä käyttämisen jälkeen.

Huomioitavaa!

Tärkeää: KPF 360 LIVE LITE on suunniteltu liveluotaukseen paikallaan olevasta veneestä ja alle 5 km/h nopeuksissa. Nosta teline pois vedestä ennen suurempia siirtymänopeuksia.

Kun teet pitkiä siirtymiä kovassa kelissä tai kuljetat venettä trailerilla, nosta anturiteline veneen laitalinjan sisäpuolelle ja tue se huolellisesti siirtymisen ajaksi. Kiristä samalla pyörimisvastuksen sormiruuvi, jotta anturiputki ei pääse pyörimään.

Nykyaikaiset liveanturit voivat painaa useita kiloja, jolloin aallokossa tai trailerikuljetuksessa syntyvät iskut kohdistavat telineeseen ja sen kiinnityksiin erittäin suuren rasituksen. Mikään anturiteline ei kestä jatkuvaa, hallitsematonta iskutusta. Huolellinen tukeminen suojaa telinettä, liveanturia ja veneen kiinnitysrakenteita.