

KPF 360 LIVE -anturiteline | PRO – asennus- ja käyttöohje

Onnittelut KPF 360 LIVE PRO -anturitelineen valinnasta!

KPF 360 LIVE PRO on Suomessa suunniteltu ja KP Fishingillä koottu ammattitason liveanturiteline vaativaan ja aktiiviseen liveuotaukseen. Teline soveltuu yhden tai kahden liveanturin käyttämiseen, ja sen vakaa rakenne mahdollistaa tarkan anturinhallinnan myös kovemmissa luotausnopeuksissa. Suomessa teetetyt laadukkaat osat, ruostumattomasta teräksestä valmistettu anturiputki ja huolellinen kokoonpano tekevät PRO-mallista kestäväen ja luotettavan vaihtoehdon aktiiviseen kalastukseen. Teline on suunniteltu luotaamiseen enintään 10 km/h nopeudessa.

1. Suunnittele anturitelineen sijoituspaikka

Valitse anturitelineelle paikka, jossa sitä on helppo ja turvallinen käyttää. Varmista ennen asentamista, että teline pääsee pyörimään suuntatikki ja liveanturi tai liveanturit asennettuina esteettömästi 360 astetta. Teline ei saa osua veneen rakenteisiin, kaiteisiin tai muihin varusteisiin. Huomioi sijoituspaikassa myös telineen nostaminen, laskeminen ja tukeminen siirtymien ajaksi. Erityisesti kahdella liveanturilla käytettäessä telineelle pitää olla mahdollista asentaa riittävä lisätuki. Asenna teline aina tukevalle, suoralle ja tasaiselle kiinnitysalustalle. Huolellisesti valittu sijoituspaikka helpottaa telineen käyttämistä ja auttaa varmistamaan tarkan ja laadukkaan luotaukuvan.

2. Mittaa ja katkaise RST-anturiputki oikeaan pituuteen

Asenna teline alustavasti paikoilleen ja mittaa 150 cm pitkän RST-anturiputken oikea pituus veneen ja asennuspaikan mukaan. Katkaise putki tarvittaessa sopivalla työkalulla. Tee katkaisusta suora ja poista katkaisupintaan jääneet purseet huolellisesti. Putken pituus on oikea, kun asennetun liveanturin yläreuna on kölin alareunan tasalla tai noin 1–3 cm sen alapuolella. Näin anturilla on esteetön näkyvyys veneen pohjan alapuolelle ja viehe voidaan havaita mahdollisimman lähellä veden pintaa.

Varmista ennen katkaisemista, että putkeen jää riittävästi kiinnityspintaa anturikiinnikkeelle tai kahden liveanturin kiinnityksille. Asenna lopuksi mukana toimitettu suojatulppa RST-putken katkaistuun päähän.

3. Asenna anturiteline tukevasti veneeseen

KPF 360 LIVE PRO -anturitelineen mukana toimitetaan kiinnityspohjalevy. Asenna pohjalevy tukevalle, suoralle ja tasaiselle alustalle ja kiinnitä se huolellisesti veneeseen. Asenna tämän jälkeen anturiteline pohjalevyyn ja kiristä kaikki kiinnitykset tukevasti. Mitä tukevammin pohjalevy ja anturiteline ovat paikoillaan, sitä vähemmän rakenteeseen syntyy vällystä. Tämä parantaa liveanturin vakautta sekä luotaukuvan tarkkuutta ja laatua. Asenna teline mahdollisimman suoraan sekä sivu- että pituussuunnassa veneen vesilinjaan nähden. Tarkasta lopuksi, että pohjalevy ja teline pysyvät tukevasti paikoillaan kaikissa käyttöasennoissa.

4. Asenna suuntatikku ja kahvaosa

Pujota suuntatikku telineen yläosassa olevan reiän läpi. Aseta kahvaosa siten, että siinä oleva syvennys osoittaa ylöspäin ja asettuu lukitusruuvien kohdalle. Kiristä lukitusruuvi huolellisesti, jotta suuntatikku ja kahvaosa pysyvät tukevasti paikoillaan eivätkä pääse liikkumaan käytön aikana.

5. Säädä telineen pyörimisjäykkyys

Säädä telineen yläosassa olevalla sormiruuvilla RST-anturiputken pyörimisjäykkyys sopivaksi. Oikein säädettynä teline pyörii suuntatikusta kevyesti ja tasaisesti, mutta liveanturi ei käännä itsestään enintään 10 km/h luotausnopeudessa. Tee lopullinen säätö vesillä todellisissa käyttöolosuhteissa. Kiristä sormiruuvia tarvittaessa, jos anturiputki kääntyy itsestään, tai löysää sitä hieman, jos telineen suuntaaminen tuntuu liian raskaalta.

Kiristä sormiruuvi pitkien siirtymien ja trailerikuljetuksen ajaksi, jotta anturiputki ei pääse pyörimään hallitsemattomasti.

6. Asenna ja suuntaa liveanturi tai liveanturit

Kiinnitä liveanturi tai liveanturit niille sopiviin anturikiinnikkeisiin. Suosittelemme käyttämään yhteensopivia KPF 0° -kulmakiinnikkeitä, jotka vähentävät veden vastusta ja auttavat parantamaan luotauksen tarkkuutta. Suuntaa teline suoraan eteenpäin ja lukitse RST-anturiputki paikoilleen, jotta se ei pääse pyörimään asennuksen aikana. Kohdista liveanturin keskimmäinen anturielementti tarkasti samaan linjaan suuntatikkun kanssa. Jos käytössä on kaksi liveanturia, kohdista molemmat anturit samaan katselusuuntaan.

Kiristä anturit ja kaikki anturikiinnikkeet huolellisesti paikoilleen. Kun anturit ja suuntatikku ovat samassa linjassa, suuntatikku osoittaa käytön aikana liveanturien luotauskeilan suunnan. Anturien kulmia voidaan tarvittaessa hienosäätää vesillä.

7. Voitele laakerointi ja viimeistele käyttöönotto

Lisää rasvanipan kautta sopiva määrä vesivaseliinia. Pyöritä telinettä tämän jälkeen muutaman kerran kumpaankin suuntaan, jotta vesivaseliini leviää tasaisesti laakerointiin. Voitelu parantaa telineen pyörimisliikkeen tasaisuutta ja herkkyyttä.

Säädä pyörimisjäykkyys sormiruuvilla haluamallesi tasolle. Tarkasta lopuksi, että teline pyörii tasaisesti, suuntatikku ja liveanturi tai liveanturit osoittavat samaan suuntaan ja kaikki kiinnitykset ovat tukevasti paikoillaan.

KPF 360 LIVE PRO -anturiteline on nyt käyttövalmis.

8. Takuu ja huolto

KPF 360 LIVE PRO -anturitelineellä on kolmen vuoden takuu, joka kattaa valmistuksesta johtuvat materiaali- ja valmistusvirheet.

Takuuasian käsittely aloitetaan ottamalla yhteyttä KP Fishingiin. Käymme asiakkaan kanssa läpi, mitä tuotteelle on tapahtunut ja mistä mahdollinen vika johtuu. Jos kyseessä todetaan olevan takuun piiriin kuuluva vika, korvaamme tarvittavat varaosat täysimääräisesti.

Tarkasta säännöllisesti pohjalevyn, anturitelineen ja liveanturien kiinnitykset sekä kiristä ne tarvittaessa. Lisää laakerointiin tarvittaessa vesivaseliinia rasvanipan kautta. Puhdista teline käytön jälkeen liasta ja huuhtelee se makealla vedellä suolavedessä käyttämisen jälkeen.

Telineen normaalisti kuluva osa on nivelessä oleva nailontappi, jonka arvioitu käyttöikä on tavallisesti noin viisi vuotta. Käyttöikä voi vaihdella käytön määrän ja olosuhteiden mukaan. Uusia nailontappeja voi tarvittaessa tilata KP Fishingin verkkokaupasta. Huolellinen ja säännöllinen huolto pidentää telineen käyttöikää ja varmistaa tasaisen toiminnan.

Huomioitavaa!

Tärkeää: KPF 360 LIVE PRO on suunniteltu luotaamiseen enintään 10 km/h nopeudessa. Älä ylitä suositeltua luotausnopeutta anturin ollessa vedessä.

Kun teet pitkiä siirtymiä kovassa kelissä tai kuljetat venettä trailerilla, tue anturiteline aina huolellisesti. Erityisesti kahta liveanturia käytettäessä telineen alaosa tarvitsee erillisen tuen. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi RAM-keulamoottorin tukivartta tai muuta tarkoitukseen sopivaa tukea.

Nykyaikaiset liveanturit voivat painaa useita kiloja. Aallokossa ja trailerikuljetuksessa syntyvät iskut kohdistavat telineeseen, pohjalevyyn ja veneen kiinnitysrakenteisiin erittäin suuren rasituksen. Mikään anturiteline ei kestä jatkuvaa, hallitsematonta iskutusta.

Kiristä pyörimisvastuksen sormiruuvi ja tue teline huolellisesti kaikkien pidempien siirtymien ajaksi. Näin suojaat anturitelinettä, liveantureita ja veneen kiinnitysrakenteita.