

KPF Lite – Liveanturiteline asennusohje

Kiitos, että valitsit KPF 360 Lite -liveanturitelineen. Tässä muutamia tärkeitä huomioon otettavia asioita asennuksen ja anturin kiinnityksen suhteen:

KPF Lite -liveanturiteline

1. Pohjalevyn kiinnitys - Asenna pohjalevy tukevasti veneeseen varmistaen, että se on täysin kiinteässä paikassa. Mitä tiukemmin pohjalevy on kiinnitetty, sitä vähemmän välystä syntyy, mikä parantaa kaikuluotauksen tarkkuutta ja kuvanlaatua. Kiinnityspohjan käyttäminen mahdollistaa telineen irrottamisen veneestä nopeasti. Voit kiinnittää Lite-telineen myös ilman pohjalevyä, jolloin koko teline on kiinteästi veneessä asennettuna.

2. Putken mittaus ja lyhentäminen - Telineen sisäputki on 150 cm pitkä, ja sitä voi säätää veneen mukaan. Putken katkaiseminen oikeaan mittaan on tärkeää, jotta anturilla on esteetön näkymä veneen alle. Optimaalinen asennuskohta on juuri kölilinjan alapuolella. Putken pituus kannattaa lyhentää tarpeen mukaan niin, että anturi on mahdollisimman lähellä veden pintaa, mikä auttaa kattamaan koko vesikerroksen ja parantaa vieheen havaittavuutta heti veteen osuessa. Huomioi kuitenkin, että putkeen jää riittävä kiinnityspinta-ala anturikiinnikkeelle sekä soviteholkille.

3. Suuntatikun ja kahvan asennus – Suuntatikku on telineessä valmiiksi kiinnitettyinä. Kahvaosion voit halutessasi kiinnittää helposti kiertämällä paikoilleen. Kiristä kahva tiukasti, jotta kahva ja suuntatikku ovat vakaasti paikoillaan.

4. Anturin asennuskulma - Suosittelemme KPF 0° kulmakiinnikkeen käyttöä liveanturin asennuksessa. Tämä kiinnike vähentää veden vastusta ja parantaa kaikuluotauksen tarkkuutta ja suorituskykyä.

5. Telineen nostaminen ja laskeminen käyttöasentoon – Lite-teline on varustettu nivelellä, mikä mahdollistaa anturin kääntämisen veneen sisäpuolelle helposti ja nopeasti. Löysää telineessä olevaa vipuruuvia hieman, jonka jälkeen voit työntää telinettä itsestäsi pois päin. Tällöin teline vapautuu neliöhahlostasta, ja on käännettävissä osoittamaan eteenpäin tai taaksepäin. Suosittelemme kääntämään telineen aina siten, että anturi osoittaisi veneen perään päin, jolloin siihen kohdistuu pienempi rasitus aallokossa. Tämän jälkeen vedä telinettä itseäsi kohden, jotta se asettuu neliöhahloon. Kiristä vipuruuvi. Nyt voit niveltä käyttäen kääntää Lite-telineen

veneeseen laitalinjan sisäpuolelle. Pyöreään mallinen sormiruuvi kannattaa kiristää, jotta anturi ja osoitintikku eivät pyöri ajon aikana.

6. Anturin asennus ja suuntaus - Kun teline on asennettu vakaasti, putki katkaistu oikeaan mittaan sekä suuntatikku ja kahva asennettu ohjeen mukaan, on aika asentaa anturi.

Kiinnitä anturi 0°- kulmakiinnikkeeseen. Tämän jälkeen kiinnitä 0°- kulmakiinnike sisäputken alapäässä olevaan sovitin holkkiin, suuntaa teline suoraan eteenpäin ja kiristä tiukasti. Lukitse telineen asento tiukasti lukitusruuvilla, jotta se ei pyöri asennuksen aikana. Varmista, että liveanturin keskimäinen ”peili” ja suuntatikku ovat täysin linjassa ja kiristä anturi paikoilleen. Anturin kulman hienosäätö voidaan tehdä vesillä tarpeen mukaan.

7. Telineen herkkyyden säätö - Telineen yläosassa on sormiruuvi, jolla säädetään pyörimisen vastusta. Optimaalinen vastus on sellainen, että anturi ei käänny itsestään ajettaessa alle 5km/h vauhtia. Pitkillä siirtymillä tai trailauksen aikana kannattaa kiristää ruuvi niin, että anturi ei pyörähdä aalloissa tai töyssyissä.

8. Telineen huolto ja rasvaus - Teline on heti käyttövalmis ja huoltovapaa. Muista kuitenkin säännöllisin väliajoin tarkistaa kiinnitysten tilanne ja tarvittaessa kiristää erityisesti pohjalevyn kiinnitys.

Telineen ainoa kuluva osa on nylon-tankotappi, jonka normaali kestoikä on noin viisi vuotta.

Tarvittaessa uusia tappiosia voi tilata KP Fishingin verkkokaupasta, ja uuden tapin hinta on noin 5€.

Yst. Terveisin, **Kalle Paavola**

Jos tulee kysyttävää tai tarvitset apua asennuksen suunnittelussa laita viestiä info@kpfishing.fi niin autamme mielellämme. Voit liittää viestiisi kuvia asennuksen kohteena olevasta veneestä.