

KPF Pro – Liveanturiteline asennusohje

Kiitos, että valitsit KPF 360 Liveanturi-telineen. Tässä muutamia tärkeitä huomioon otettavia asioita asennuksen ja anturin kiinnityksen suhteen:

KPF Liveanturi Teline

1. Pohjalevyn kiinnitys - Asenna pohjalevy tukevasti veneeseen varmistaen, että se on täysin

kiinteässä paikassa. Mitä tiukemmin pohjalevy on kiinnitetty, sitä vähemmän välystä syntyy, mikä parantaa kaikuluotauksen tarkkuutta ja kuvanlaatua.

2. RST-putken mittaus ja lyhentäminen - Telineen RST-sisäputki on 150 cm pitkä, mutta se tulee säätää veneen mukaan. Putken katkaiseminen oikeaan mittaan on tärkeää, jotta anturilla

on esteetön näkymä veneen alle. Optimaalinen asennuskohta on juuri kölilinjan alapuolella. Putken pituus kannattaa lyhentää tarpeen mukaan niin, että anturi on mahdollisimman lähellä veden pintaa,

mikä auttaa kattamaan koko vesikerroksen ja parantaa vieheen havaittavuutta heti veteen osuessa. Kun putki on saatu oikeaan mittaan asentakaa putken päähän tarkoitettu suojatulppa paikoilleen.

3. Suuntatikun ja kahvan asennus - Pujota suuntatikku telineen yläosassa olevaan reikään niin, että kahvan syvennys reikä osoittaa ylöspäin ja osuu lukitusruuvien kohdalle. Kiristä telineen

lukitusruuvi tiukasti, jotta kahva ja suuntatikku ovat vakaasti paikoillaan.

4. Anturin asennuskulma - Suosittelemme KPF 0° kulmakiinnikkeen käyttöä Garmin LVS 34 -

anturin tai Lowrance Active Target 2 -anturin asennuksessa. Tämä kiinnike vähentää veden vastusta ja parantaa kaikuluotauksen tarkkuutta ja suorituskykyä.

5. Telineen tukeminen - Jos käytössäsi on kaksi liveanturia (esim. Perspective- ja pystyasennot),

suosittelemme tukemaan telineen alaosaa pitkillä vesisiirtymillä tai trailauksessa. esim. RAM-

keulakoneen tukivarsi toimii erinomaisesti lisätukena telineelle ja varmistaa telineen pysymisen vakaana.

6. Anturin asennus ja suuntaus - Kun teline on asennettu vakaasti, putki katkaistu oikeaan mittaan ja RST putken päähän on laitettu suojatulppa, suuntatikku, kahva asennettu ohjeen mukaan, on aika asentaa anturi.

Kiinnitä anturi 0°- kulmakiinnikkeeseen ja suuntaa teline suoraan eteenpäin. Lukitse telineen asento tiukasti lukitusruuvilla, jotta se ei pyöri asennuksen aikana. Varmista, että liveanturin keskimäinen peili ja suuntatikku ovat täysin linjassa ja kiristä anturi paikoilleen. Anturin kulman hienosäätö voidaan tehdä vesillä tarpeen mukaan.

7. Telineen herkkyyden säätö - Telineen yläosassa on sormiruuvi, jolla säädetään pyörimisen vastusta. Optimaalinen vastus on sellainen, että anturi ei käänny itsestään, vaikka luotausnopeus olisi 12 km/h. Pitkillä siirtymillä tai trailauksen aikana kannattaa kiristää ruuvi niin, että anturi ei pyörähdä aalloissa tai töyssyissä.

8. Telineen huolto ja rasvaus - Teline on heti käyttövalmis ja huoltovapaa. Voit halutessasi lisätä vesivaseliinia telineeseen rasvanipan kautta, mikä parantaa telineen pyörimistä ja herkkyyttä. Telineen ainoa kuluva osa on nylon-tankotappi, jonka normaali kestoikä on noin viisi vuotta. Tarvittaessa uusia tappi osia voi tilata KPFishingin verkkokaupasta, ja uuden tapin hinta on noin 5 €.

Yst. Terveisin, **Kalle Paavola**

KPF Liveteline asioissa, jos tulee kysyttävää tai tarvitset apua asennuksen suunnittelussa laita viestiä kalle@kpfishing.fi tai soita 0405201913